



電源プラグ (現地調達)
4P (200V アース含む)

アースは必ず取り付けてください。

コンセント



注意

濡れた手で本体や電源プラグ
等に触らないでください。

キャブタイヤケーブル
(現地にて装備)

端子ボックス

ウレタンチューブφ12

ギヤヘッド

モーター

ポンプカバー

吐出弁

ダイヤルエキセン

エアー抜き
バルブ

吸入弁

吸入弁

注入弁

チーズ
(現地調達)

コネクター1/8

ウレタンチューブφ12

リターン

ワンタッチユニオンφ12

本管

ウレタンチューブφ8

ワンタッチユニオンφ8

銅管φ12

銅管φ8

土壌燻蒸剤等



CPストレーナー (φ12)

付属品一覧

JP-2000
JP-3000

付属品一覧		JP-2000 JP-3000
注入弁	1セット	1セット
エアー抜きバルブ		
コネクター 1/8		
ウレタンチューブ φ8		
ワンタッチユニオン φ8	1セット	1
ウレタンチューブ φ12		
ワンタッチユニオン φ12	1	1
銅管 φ8		
銅管 φ12	1	1
CPストレーナー (φ12)		
取扱説明書	1セット	1
モーター取扱説明書		